

EW3590/91/92

Casque Bluetooth avec microphone

fr

Mode d'Emploi

Casque Bluetooth avec microphone EW3590/91/92

Table des matières

1.0 Introduction	2
1.1 Contenu de l'emballage	2
2.0 Connecter à un dispositif Bluetooth	2
3.0 Commandes et fonctions	3
4.0 Recharger le casque Bluetooth	3
5.0 Foires aux questions et réponses et autres informations	3
6.0 Service et assistance	3
7.0 Avertissements et mises en garde	4
8.0 Conditions de garantie	4

1.0 Introduction

Félicitations pour votre achat de ce produit Ewent haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel et votre preuve d'achat en lieu sûr.

Enregistrez votre produit maintenant sur www.ewent-online.com et recevez des mises à jour sur le produit !

1.1 Contenu de l'emballage

Les pièces suivantes doivent être présentes dans l'emballage :

- Casque Bluetooth avec microphone EW3590, EW3591 ou EW3592
- Câble USB pour recharge
- Manuel

2.0 Connecter à un dispositif Bluetooth

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, les LED bleue et rouge clignotent en alternance
2. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil mobile, tel que smartphone, tablette, etc.
3. Lancez la recherche de dispositifs Bluetooth
4. Après quelques secondes, le téléphone va répertorier "Eglamour EW3590" (EW3591 ou EW3592 selon le modèle acheté)
5. Sélectionnez "Eglamour EW3590" pour vous connecter à votre appareil

3.0 Commandes et fonctions

- Continuez à appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le casque Bluetooth (la LED bleue commence à clignoter lentement). Appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil (la LED bleue s'éteint).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour reprendre la lecture lorsque l'appareil est en pause, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause lorsque l'appareil est en cours de lecture.
- Appuyez brièvement sur "<" pour accéder au morceau précédent.
- Appuyez brièvement sur ">" pour accéder au morceau suivant.
- Maintenez la touche de volume "-" enfoncée.
- Maintenez la touche de volume "+" enfoncée.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour répondre / raccrocher le téléphone.

4.0 Recharger le casque Bluetooth

1. Insérez le câble de recharge USB dans le chargeur USB ou un port USB d'un ordinateur.
2. Branchez le câble de recharge sur le port de charge du casque.

Remarque : lorsque la batterie du casque est faible, il émet 3 bip. Veuillez le recharger dès que possible. Le temps de charge peut varier de 2 à 3 heures. À la première utilisation, il est conseillé de le recharger pendant 12 heures.

5.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur vos produits sur la page d'assistance de votre produit. Ewent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes.

Visitez www.ewent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

6.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site Web www.ewent-online.com/.

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.ewent-online.com pour le numéro de téléphone et les heures d'ouverture du centre d'aide.

7.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et réglementations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis à des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.

Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Ewent: La garantie prend fin dès le moment où les produits ont été réparés par le client et/ou mal utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.ewent-online.com.

Les manuels d'Ewent ont été écrits avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.

Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.ewent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

8.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Ewent s'applique à tous les produits et pièces Ewent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Ewent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agréé Ewent. Ewent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le

remplacement du produit défectueux. Ewent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Ewent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Ewent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Ewent. Les produits Ewent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Ewent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.

e`went
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Ewent is a member of the Eminent Group